

Proceso de Aplicación Impermiabilizante THERMOTEK

1



Lavar la superficie de la lamina a presión

2



Enjuagar completamente

3



Apretrar o cambiar tornillos

4



Colocar sellador en las costuras, grietas y tornillos

5



Aplicar cualquiera de los recubrimientos **THERMOTEK** sobre las uniones, canalones y traslapes

6



Aplicar tela poliester **THERMOTEK** sobre los traslapes

7



Aplicar una segunda capa de recubrimiento **THERMOTEK** sobre la tela poliester

8



Aplicar 2 capas finales en el total de la superficie

9



Sistema **THERMOTEK** completo de aislamiento para el recubrimiento de techos de lamina



IMPERMEABILIZACIONES
TÉRMICAS DEL
NORESTE

Av. Pedro Cárdenas #44
Col. Las Granjas
H. Matamoros, Tamps.
CP 87390

(868) 819-0507 & 817-0202
ventas@impertermicas.com